◇１階平面図

※客席①～②：本番時は必ず解錠
※楽屋①～⑤：電気錠
※■：消火栓 ●：消火器
※◘：避難誘導灯

南搬入口
搬入口
ホール搬入口/シャッター
舞台廊下
舞台②
舞台③
舞台①
舞台④
舞台⑤
舞台下手袖
舞台上手袖
楽屋階段
楽屋④
楽屋⇔楽屋口/楽屋③
楽屋ロビー
楽屋１
楽屋２
楽屋①
楽屋②
楽屋⓪
多目的室２
ホワイエ階段
中庭口⇔
⇔土間口
客席②
客席①
ホワイエ
101 102 103 105 106
201 202 211 212 203 205
113
313 312 311 306 324
305 316 315 314 304 303
320 319 318 317 302
32

◇２階平面図

※客席③：本番時は必ず解錠
※楽屋⑤：電気錠
※■：消火栓 ●：消火器
※◘：避難誘導灯

楽屋階段
楽屋⑤
ホワイエ階段
ホワイエ
客席③
調整室
1 2 3 4 5 6

ラ ポ ル テ 五 泉　多目的ホール

図面名称　多目的ホール施設案内図
縮尺　1/175(A3)